

Fitbit(フィットビット)アプリで歩数が カウントされません。

下記の3点もご確認ください。

・Fitbitアプリが最新か確認

・スマホの設定で、身体活動が許可されているか

《設定方法》

スマホの設定>アプリ>Fitbit>権限>許可項目に身体活動

・Fitbitアプリのタイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定

《設定方法》

Fitbitアプリホーム画面右上の丸いアイコン>「Fitbitの設定」>「日付、時刻、単位」>タイムゾーン
「Asia/Tokyo」